

Gratulujeme!

Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení kávovaru na espresso Lavazza CLASSY a děkujeme Vám za Vaši důvěru. Před použitím stroje doporučujeme pečlivě si přečíst návod k použití, který vysvětluje, jak jej používat, čistit a udržovat ve správném provozním stavu. Přejeme Vám mnoho vynikajících šálků kávy Lavazza!

BEZPEČNOST

Určení: Toto zařízení je určeno pro použití v domácích aplikacích a podobných prostředích, jako jsou:

- kuchyňské zóny vyhrazené pro personál v obchodech, kancelářích a dalších profesionálních prostředích;
- na farmách;
- použití zákazníky hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení;
- v prostředích typu bed and breakfast. Nesprávné použití zařízení může způsobit zranění. Technické úpravy jsou zakázány. Zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo po obdržení instrukcí týkajících se bezpečného použití zařízení a pochopení souvisejících rizik. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Držte zařízení a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu prováděné uživatelem nesmějí provádět děti bez přímého dozoru a pouze děti starší 8 let.

Umístění: Umístěte kávovar na bezpečné místo, kde jej nikdo nemůže převrhnout nebo se zranit. Neponechávejte zařízení při teplotě nižší než 5°C, protože mráz by jej mohl poškodit. Nepoužívejte kávovar venku. Nepokládejte zařízení na velmi horké povrchy nebo v blízkosti otevřeného ohně. Kávovar by neměl být umístěn v uzavřené skříni, když je v provozu.

Napájení: Připojte kávovar pouze do vhodných zásuvek s uzemněním. Napětí musí odpovídat hodnotě uvedené na štítku stroje.

Napájecí kabel: Nepoužívejte kávovar, pokud je napájecí kabel vadný. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní středisko nebo osoba s obdobnou kvalifikací, aby se předešlo rizikům. Neved'te napájecí kabel přes rohy a ostré hrany, nad velmi horké předměty a chraňte jej před olejem. Nepřemisťujte nebo netahejte kávovar za kabel. Neodpojujte zástrčku tahem za kabel; nedotýkejte se jí mokřými rukama. Zabraňte volnému visení napájecího kabelu z pultů nebo polic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Nikdy neponořujte napájené části do vody. Toto zařízení nesmí být ponořeno.

Ochrana dětí mladších 8 let: Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti si nejsou vědomy nebezpečí spojeného s elektrickými zařízeními. Nedávejte jim k dispozici materiály používané k balení přístroje.

Nebezpečí popálení: Nedotýkejte se horkých částí (držák kapslí apod.) ihned po použití přístroje. Při vydávání nápoje dávejte pozor na možné rozstříky horké tekutiny.

TECHNICKÁ DATA

Model: CLASSY **Typ:** Kávovar na kapsle **Napájení:** 220-240V~, 50/60 Hz **Příkon:** 1250-1450 W **Rozměry (Š x V x H):** 145 x 345 x 260 mm **Hmotnost:** 4 kg **Kapacita zásobníku na vodu:** 0.9

litru **Kapacita zásobníku na použité kapsle:** Až 5 kapslí **Tlak čerpadla:** 15 bar **Automatické vypnutí:** Ano, po 9 minutách nečinnosti

POUŽITÍ KÁVOVARU

1. Příprava před prvním použitím:

- Opatrně vyjměte všechny komponenty z balení.
- Vyčistěte všechny odnímatelné části v teplé vodě (nepoužívejte žádné čisticí prostředky).
- Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou a umístěte jej zpět do kávovaru.

2. Příprava kávy:

- Zapněte kávovar pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí. Indikátor zapnutí se rozsvítí.
- Vyberte vhodnou kapsli Lavazza a vložte ji do držáku kapslí.
- Zajistěte držák kapslí ve správné poloze.
- Umístěte šálek pod výtok.
- Stiskněte tlačítko pro výdej kávy. Kávovar začne připravovat kávu.
- Po skončení cyklu se kávovar automaticky zastaví.

3. Čištění a údržba:

- Před čištěním vždy odpojte kávovar od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Vyjměte a vyčistěte všechny odnímatelné části (držák kapslí, zásobník na vodu, zásobník na použité kapsle).
- Otřete vnější povrch kávovaru měkkým vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Pro důkladné čištění a odvápnění používejte pouze doporučené čisticí prostředky Lavazza.

4. Řešení problémů:

- **Kávovar se nezapne:** Zkontrolujte, zda je správně připojen k elektrické síti.
- **Káva neteče nebo teče pomalu:** Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu naplněn a správně umístěn. Možná je potřeba provést odvápnění.
- **Káva je studená:** Ujistěte se, že jste kávovar nechali dostatečně předeřhát před přípravou kávy.
- **Neobvyklý hluk během provozu:** Zkontrolujte, zda není zásobník na vodu prázdný nebo špatně umístěn.

5. Odvápnění:

- Pravidelné odvápnění je nezbytné pro zachování optimálního výkonu kávovaru.
- Používejte pouze odvápnovací prostředky doporučené výrobcem.
- Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k použití čisticího prostředku.

6. Upozornění:

- Nepokládejte kávovar na nebo do blízkosti horkých povrchů.
- Nevystavujte zařízení teplotám nižším než 5°C nebo vyšším než 40°C.
- Kávovar není určen k použití na výškových podlažích nebo venku.

Návod k obsluze kávovaru CLASSY:

1. Zapnutí přístroje:

- Připojte kávovar do elektrické sítě.

- Stiskněte tlačítko zapnutí. Indikátor zapnutí se rozsvítí.
- 2. Vkládání kapslí:**
 - Otevřete držák kapslí.
 - Vložte kapsli Lavazza.
 - Zavřete držák kapslí.
 - 3. Příprava espressa:**
 - Umístěte šálek pod výtok.
 - Stiskněte tlačítko pro výdej espressa.
 - Kávovar začne připravovat espresso a automaticky se zastaví.
 - 4. Příprava jiných nápojů:**
 - Postupujte podle stejných kroků jako u espressa.
 - Pro přípravu jiných nápojů použijte příslušné tlačítko a kapsli.
 - 5. Vypnutí přístroje:**
 - Po použití stiskněte tlačítko vypnutí.
 - Odpojte kávovar od elektrické sítě, pokud jej nebudete delší dobu používat.
-

UPOZORNĚNÍ A RADY

- Tento přístroj je určen pouze pro přípravu kávy a jiných nápojů specifikovaných výrobcem.
- Nepoužívejte přístroj k žádným jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v návodu.
- Při jakýchkoli problémech nebo neobvyklém chování kávovaru kontaktujte autorizovaný servis.

INSTALACE

- 1. Umístění přístroje:**
 - Umístěte kávovar na stabilní, rovný povrch.
 - Zajistěte, aby v okolí přístroje byl dostatek prostoru pro cirkulaci vzduchu.
 - Přístroj neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla ani na místa vystavená přímému slunečnímu záření.
- 2. Připojení přístroje:**
 - Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
 - Ujistěte se, že napětí a frekvence odpovídají údajům na štítku přístroje.

PRVNÍ POUŽITÍ

- 1. Plnění zásobníku na vodu:**
 - Vyjměte zásobník na vodu a naplňte jej čerstvou, studenou vodou.
 - Vraťte zásobník na vodu zpět na místo.
- 2. Příprava přístroje:**
 - Zapněte kávovar pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.
 - Počkejte, až se přístroj zahřeje (indikátor zapnutí bude svítit konstantně).
- 3. Proplachování přístroje:**
 - Umístěte nádobu pod výtok.
 - Stiskněte tlačítko pro výdej horké vody a nechte přístroj propláchnout vodou.

- Tento postup opakujte dvakrát, abyste zajistili čistotu vnitřních částí.

PŘÍPRAVA KÁVY

1. Vložení kapsle:

- Otevřete držák kapslí.
- Vložte kapsli Lavazza dle pokynů (logo Lavazza musí být nahoře).
- Zavřete držák kapslí.

2. Výběr nápoje:

- Umístěte šálek pod výtok.
- Stiskněte příslušné tlačítko pro výdej kávy (espresso, lungo apod.).
- Přístroj automaticky zastaví výdej po dosažení správného objemu nápoje.

3. Odstranění použité kapsle:

- Po dokončení výdeje otevřete držák kapslí a vyjměte použitou kapsli.
- Použité kapsle vyhod'te do odpadu nebo recyklujte podle pokynů výrobce kapslí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Denní čištění:

- Odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Vyjměte a vyčistěte zásobník na vodu, držák kapslí a odkapávací misku teplou vodou.
- Otřete vnější povrch přístroje vlhkým hadříkem.

2. Měsíční odvápnění:

- Použijte doporučený odvápnovací prostředek.
- Postupujte podle pokynů uvedených na obalu odvápnovacího prostředku.
- Po odvápnění důkladně propláchněte přístroj čistou vodou.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Kávovar nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je přístroj správně připojen k elektrické síti.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozen.

2. Káva neteče:

- Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu naplněn a správně umístěn.
- Zkontrolujte, zda není kapsle ucpaná nebo poškozená.

3. Káva je příliš studená:

- Ujistěte se, že přístroj byl dostatečně zahřát před přípravou kávy.
- Zkontrolujte, zda není potřeba odvápnit přístroj.

4. Neobvyklý hluk během provozu:

- Zkontrolujte, zda není zásobník na vodu prázdný nebo špatně umístěn.

• KONTAKTNÍ ÚDAJE

- **Autorizovaný servis:** Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis Lavazza.
- **Telefon:** [Uveďte telefonní číslo]
- **Email:** [Uveďte emailovou adresu]
- **Web:** [Uveďte webovou adresu]

ČISTÍCÍ A ÚDRŽBOVÉ POKYNY

Prodloužení životnosti kávovaru:

1. Denní čištění:

- **Vnější částí:** Otřete vlhkým hadříkem.
- **Odkapávací miska:** Vyprázdněte a umyjte ji teplou vodou.
- **Zásobník na vodu:** Vylijte zbylou vodu a umyjte zásobník teplou vodou.

2. Týdenní čištění:

- **Držák kapslí:** Vyjměte a omyjte ho teplou vodou.
- **Vnitřní části:** Proveďte proplachování čistou vodou bez kapsle.

3. Měsíční odvápnění:

- Použijte pouze doporučené odvápnovací prostředky.
 - Postupujte podle pokynů na obalu odvápnovacího prostředku.
 - Po odvápnění důkladně propláchněte přístroj čistou vodou.
-

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Přístroj se nezapne:

- Zkontrolujte, zda je připojen k elektrické síti.
- Ujistěte se, že napětí odpovídá údajům na štítku přístroje.

2. Káva neteče nebo teče pomalu:

- Zkontrolujte naplnění a správné umístění zásobníku na vodu.
- Prověřte, zda není nutné přístroj odvápnit.

3. Káva je studená:

- Přístroj nebyl dostatečně zahřát.
- Může být nutné provést odvápnění.

4. Neobvyklý hluk:

- Překontrolujte naplnění a umístění zásobníku na vodu.

LIKVIDACE

- **Životní prostředí:** Tento výrobek je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
- **Správná likvidace:** Tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Pro zajištění správné likvidace a recyklace je nutné odevzdat jej na určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
- **Ochrana životního prostředí:** Správná likvidace přístroje napomáhá prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

KONTAKT A SERVIS

- **Autorizovaný servis:** Pokud máte jakékoli problémy nebo dotazy, kontaktujte autorizovaný servis Lavazza.
 - **Kontaktní údaje:** [Uveďte telefonní číslo, emailovou adresu a webové stránky]
-

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Obecná bezpečnost:

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou rizika.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu prováděné uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

2. Elektrická bezpečnost:

- Přístroj připojujte pouze do uzemněné zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená.

3. Tepelná bezpečnost:

- Nedotýkejte se horkých povrchů přístroje během provozu.
- Po použití nechte přístroj vychladnout před čištěním nebo manipulací.

4. Umístění přístroje:

- Umístěte přístroj na stabilní povrch, mimo dosah dětí.
- Nevystavujte přístroj teplotám nižším než 5°C a vyšším než 40°C.